





















































COMPATIBILITÉS COMMANDES

(M) commande mécanique **(P)** commande pneumatique **(S)** commande sensitive

* prévoir un accès en gaine technique ou une tablette sur le dessus pour la maintenance du réservoir

| |  TRIBE |  SALINA |  KARISMA |  TRUMPET |  BLINK |  TREND |  MINI TREND |  1621 |  171 |  171 i METAL |  MONO TREND |
|---|---|--|--|--|--|---|---|--|---|---|--|
| EVO MECANIQUE  | | | | | | | | | | | |
| CESAME MECANIQUE  | | | | | | | | | | | |
| CESAME PNEUMATIQUE SIMPLE  | | | | | | | | |  |  |  |
| CESAME PNEUMATIQUE DOUBLE  | |  à partir de AVRIL 2017 |  à partir de AVRIL 2017 |  à partir de AVRIL 2017 |  à partir de AVRIL 2017 |  |  |  | | | |
| FUTURA74 MECANIQUE  | | | | | | | | | | | |
| FUTURA74 PNEUMATIQUE DOUBLE  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUTURA74M SENSITIF  |  | | | | | | | | | | |
| BI DEBIT MECANIQUE  | | | | | | | | | | | |
| BI DEBIT PNEUMATIQUE DOUBLE  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REGIMOBILE MECANIQUE  | | | | | | | | | | | |